




Bari H.Board 1 Door 2 Drawers

12711097



(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimati

(GB) Assembly instructions

(IT) Istruzioni di montaggio

(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž

(RO) Instrucțiuni de montaj
























(RU) Инструкция по монтажу

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam •
Nazwa • Jméno • Názov • Név •
Denumire • Ísm • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz


Typ • Type • Tip • Típus • Типо •
Тип




























⑱

X 2 set






teil / part / partie / parte / deel / część/ část / část' / rész / parte / parça / Часть	anzahl / number / nombre / numero / nummer / numer / číslo / číslo / szám / număr / sayı / Число	paket / package / emballer / pacchetto / pakket / pakiet / balík / balík / csomag / pachet / paket / Упаковка
A	1	1/2
B	1	1/2
C	1	1/2
D	1	1/2
E	1	1/2
F	2	2/2
G	1	2/2
H	1	1/2
I	1	1/2
J	1	1/2
K	2	2/2
L	1	1/2
M	2	2/2
N	2	1/2
O	2	2/2
P	2	2/2
Q	2	2/2
R	2	1/2
S	2	1/2
12711097	1	2/2















1




















3








4

















































x2









x2









! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание !

(D)	<i>Türen einstellen (Scharniere justieren)</i>
(GB)	<i>Adjusting the doors (adjusting the hinges)</i>
(NL)	<i>Deuren instellen (scharnieren afstellen)</i>
(PL)	<i>Nastawić drzwi (wyrównać zawiasy)</i>
(TR)	<i>Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)</i>
(RU)	<i>Регулировка дверей (регулировка шарнира)</i>
(FR)	<i>Régler les portes (ajuster les charnières)</i>
(IT)	<i>Sistemare le porte (regolare le cerniere)</i>
(CZ)	<i>Vyrovnejte dvířka (seřídte závěsy)</i>
(SK)	<i>Nastavenie dverí (nastavenie závesov)</i>
(HU)	<i>Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)</i>
(RO)	<i>Reglare uși (ajustare balamale)</i>







		Achtung • Attention • Attenzione •Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание			
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!		
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!		
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!		
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!		
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plugmisschien vereist!	TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!		
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребо- ваться специальный дюбель!		

