


472152 Rev00

Please read these instructions thoroughly before installation

Veillez lire attentivement ces instructions avant l'installation

Por favor, lea estas instrucciones con atención antes de la instalación



**45kg
99lb**

Customer Helpline
Ligne d'assistance clientèle
Teléfono de atención al cliente

1-800 667 0808
(USA)

+44 (0) 333 320 0463
(UK)

Online Support
Assistance en ligne
Servicio técnico en línea
www.avfgroup.com/support

IMPORTANT INFORMATION!

We advise that before starting the assembly of this product that you familiarise yourself with the instructions and the parts list in this leaflet.

INFORMATIONS IMPORTANTES!

Nous vous recommandons de vous familiariser avec ces instructions et la liste des pièces détachées contenues dans ce document avant de commencer l'assemblage de ce produit.

INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Le recomendamos que antes de comenzar el ensamblaje de este producto se familiarize con las instrucciones y la lista de partes en esta hoja informativa.

Do not's

Do not overtighten any part of this assembly.

Do not place hot or cold objects on to or next to any wood surface unless the object is sufficiently insulated to prevent contact.

Do not strike the wood with hard or pointed items.

Do not sit, stand or climb upon any part of this furniture.

Do not use washing powders or other substances containing abrasives when cleaning the wood.

À ne pas faire

Ne serrez pas trop fort aucun des éléments de cet assemblage.

Ne déposez pas d'objets froids ou chauds sur ou près de toute surface en bois, à moins que l'objet soit suffisamment isolé pour éviter le contact.

Ne frappez pas le bois avec des objets durs ou pointus.

Ne pas vous asseoir, vous tenir debout ou grimper sur toute partie de ce meuble.

N'utilisez pas de lessive en poudre ou toute autre substance abrasive pour nettoyer le bois.

No haga

No apriete demasiado ninguna de las piezas de este soporte.

No coloque objetos calientes ni fríos sobre o al lado de cualquier superficie de madera a menos de que el objeto esté suficientemente aislado como para evitar el contacto.

No golpee la madera con objetos duros o puntiagudos.

No se siente ni se pare ni se suba sobre ninguna parte de este mobiliario.

No utilice polvos para lavar ni otras sustancias que contengan abrasivos cuando limpie la madera.

Do's

Do use a soft cloth with a suitable furniture polish when cleaning wooden panels.

Check all nuts and bolts from time to time.

À faire

Utilisez un chiffon doux avec un produit adapté pour le nettoyage des meubles afin de nettoyer les panneaux en bois.

Vérifiez tous les écrous et les boulons de temps à autre.

Si haga


Use un trapo suave con limpiador o embellecedor de muebles cuando limpie paneles de madera.

Compruebe todos los tornillos y tuercas de vez en cuando.

Maximum TV weight and shelf capacities

Poids maximal du téléviseur et capacité de charge de l'étagère

Máximo peso y capacidad del estante de TV





WARNING: Wherever possible distribute weight evenly.



AVERTISSEMENT: Répartissez le poids de manière uniforme lorsque cela est possible.

ADVERTENCIA: En la medida de lo posible distribuya el peso uniformemente.


Boxed Parts
Pièces empaquetées
Piezas en la Caja

Tools Recommended
Outils recommandés
Herramientas recomendadas






TV Screws, Reducers and Spacers
Vis TV, réducteurs et séparateurs
Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV



Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto




If width **a** is greater than 600mm or height **b** greater than 400mm STOP installation now and contact the customer helpline.



*Si la largeur **a** est plus large que 600mm et la hauteur **b** plus grande que 400mm, ARRÊTEZ l'installation immédiatement et contactez l'assistance client.*

*Si la anchura **a** es mayor que 600mm o la altura de **b** es mayor que 400mm DETENGA la instalación inmediatamente y póngase en contacto con la línea de ayuda al cliente.*



Determine which diameter TV Screws fit your TV and put them to one side.

M4, M6 or M8

We will select the correct length later.

Déterminez le diamètre des vis TV adapté à votre téléviseur et mettez-les de côté.

M4, M6 or M8



Nous sélectionnerons la longueur correcte plus tard.

Determine qué diámetro de los tornillos de TV son aptos para su TV y colóquelos en un lado.


M4, M6 or M8

Seleccionaremos la longitud correcta más adelante.




1



Place column **A** on a raised surface
to help fit part **B**.
*Placez la colonne **A** sur une surface
surélevée pour aider à monter les pièces **B**.*
Coloque la columna **A** sobre una superficie
elevada para acomodar las partes **B**.



2



M6

E
X2




4mm

K
X1



I
X2



M6


L
X1




M
X2


3

i





ii





iii




M8

D3
X1



5mm

D4
X1



M8

D6
X2



M8

D7
X2





After completing this step, you will have lots of TV screws left over. Keep them in a safe place in case you require them in future.

Après avoir effectué cette étape, il vous restera de nombreuses vis de téléviseur. Gardez-les dans un endroit sûr au cas où vous en auriez besoin dans le futur.

Después de completar este paso, quedarán muchos tornillos de TV.

Guárdelos en un lugar seguro por si los necesita en el futuro.



Select the correct length TV screw.

Sélectionnez la longueur correcte de la vis TV.

Selecione el tornillo de TV de la longitud correcta.

TV1 - TV7

	TV1 - TV2	TV3 - TV4	TV5 - TV7
RE1	✓	✗	✗
RE2	✓	✓	✗

Do you need RE1 or RE2?
Avez-vous besoin de RE1 ou RE2?
Necesitas RE1 o RE2?

SP2

If required


SP1

Si nécessaire
Si se requiere








You may need to use Spacers **SP1** or **SP2** if the screws are too long or the back of your TV is not flat.

*Vous devrez peut-être utiliser l'entretoise **SP1** ou **SP2** si les vis sont trop longues ou si l'arrière de votre téléviseur n'est pas plat.*


Es posible que deba usar Spacers **SP1** o **SP2** si los tornillos son demasiado largos o si la parte posterior de su televisor no está plana.



5



D8
X2



D9
X2